

Miljöåtervinning av **Retro-serien** från *Kallin & Franzén AB*

Retro-serien demonteras lättast i följande ordning:

1. TYG

Drag upp blixtlåsen på dynor och dra av tyget från kallskummet, avlägsna övrigt tyg från stommen. Tyget sorteras som **BRÄNNBAR ÅTERVINNING (energiåtervinning)**

2. SJUKHUSVÄV

Drag upp blixtlåsen på soffans dynor och dra av sjukhusväven från kallskummet, sjukhusväven sorteras som **BRÄNNBAR ÅTERVINNING (energiåtervinning)**

3. KALLSKUM/POLYETER

Efter att ha tagit av tyget/sjukhusväven så sorteras HR-kallskum som **BRÄNNBAR ÅTERVINNING (energiåtervinning)**

4. PLAST

I standardutförandet finns ingen plast i produkten, om kund begärt plastfötter sorteras detta i **PLASTÅTERVINNING**

5. METALL

Nozag (fjädrar), bultar och skruvar i metall, metall ben/medar, om så finns - sorteras i **METALLÅTERVINNING**

6. TRÄSTOMME

Trästommen av massivträ och träben sorteras som **TRÄÅTERVINNING**