

Miljöåtervinning av **Strong-serien** från *Kallin & Franzén AB*

Strong-serien demonteras lättast i följande ordning:

1. TYG

Avlägsna tyg från stommen. Tyget sorteras som **BRÄNNBAR ÅTERVINNING (energiåtervinning)**

2. SJUKHUSVÄV

Avlägsna urinväven från kallskummet, sjukhusväven sorteras som **BRÄNNBAR ÅTERVINNING (energiåtervinning)**

3. KALLSKUM/POLYETER

Efter att ha tagit av tyget så sorteras HR-kallskum som **BRÄNNBAR ÅTERVINNING (energiåtervinning)**

4. PLAST

I standardutförandet finns ingen plast i produkten, om kund begärt plastfötter sorteras detta i

PLASTÅTERVINNING

5. METALL

Nozag (fjädrar), bultar, sargsprintar och skruvar i metall, metall ben/medar om så finns sorteras i

METALLÅTERVINNING

Se bilder på sid 2

6. TRÄSTOMME

Trästommen av massiv trä och träben sorteras bort från övriga komponenter och placeras i **TRÄÅTERVINNING**